

RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT-bedieningen en sensoren

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden.



RFT-N AUTO
04-00161



RFT-N
04-00160



RFT DF/QF
536-0146



RFT-CO2 sensor
04-00045



RFT-RV
04-00046

Ventilatieproduct/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken		(Optionele) bediening in/nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
- CVE-S ECO & CVD-S ECO met geïntegreerde/gekoppelde sensoren	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
- HRU producten/systemen met geïntegreerde/gekoppelde sensoren			RFT-RV	04-00046	RFT-CO ₂ sensor	04-00045
- HRU producten/systemen zonder geïntegreerde/gekoppelde sensoren	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160
- CVE-S ECO Optima, Optima inside & Optima ²	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161	RFT-N AUTO	04-00161
- HRU Optima ²	RFT-CO2 sensor*	04-00045	RFT-RV	04-00046	RFT-CO2 sensor*	04-00045
	<i>*niet met Optima Inside</i>				<i>*niet met Optima Inside</i>	
- DemandFlow & QualityFlow	RFT DF/QF	536-0146				
Oudere producten/systeem	Bediening woonkamer/ nabij keuken		(Optionele) bediening in/nabij badkamer en/of toilet		(Optionele) bediening per ruimte	
- CVE en varianten eerder dan productiedatum 2014	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160	RFT-N	04-00160
- HRU ECO 350 en varianten eerder dan productiedatum 2018	Zie handleiding voor het aankopen van bedieningen bij oudere toestellen.		Zie handleiding voor het aankopen van bedieningen bij oudere toestellen.		Zie handleiding voor het aankopen van bedieningen bij oudere toestellen.	

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & type	Standen	Voeding	Geschikt voor
	04-00161 RFT-N AUTO	Automatisch stand (<i>regelen o.b.v. sensoren</i>) Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima, CAS Optima en HRU DuoZone, QuattroZone, MultiZone

RFT-bedieningen en sensoren, hoe makkelijk moet ventileren worden?

RFT sensoren/ bedieningen	Artikelnummer & type	Standen	Voeding	Geschikt voor
	82050171	Laagstand Middenstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type CR2450N 3V)	CVE, CVD en HRU ECO 200, 300 & 350
	82050172	Wasemkap ECO* COMFORT* Extra spuiventilatie(timer) woonkamer/keuken * automatisch o.b.v. CO ₂	Batterij gevoed (type CR2032 3V)	DemandFlow & QualityFlow
	82050176	Automatische stand (regelen o.b.v. CO ₂) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	230V	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima*, CAS Optima en HRU ECO In woonkamer en/of slaapkamers <i>* niet met Optima Inside</i>
	82050178	Automatische stand (regelen o.b.v. relatieve vochtigheid) Automatische nachtstand Laagstand Hoogstand Timer	Batterij gevoed (type penlight AA)	CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S ECO Optima en HRU ECO In badkamer/wasruimte(s)